

## **Buki – Projektor lampa 3v1 Zvieratá (9006)**

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie. Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía.

(str.1) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.  
vytiahnite

1 - Stlačte raz: režim projektora - stlačte dvakrát: režim nočného svetla a baterky - stlačte trikrát: vypnuté

2a - Vložte disk správnou stranou nahor (mierne smerom nadol).

b - Otáčaním krúžku zaostríte obrázky.

C - Otáčaním disku prepnete na ďalší obrázok.

Pri prvom použití lampáša bude potrebná pomoc dospelaj osoby.

DOMY (str. 2) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Správne odpovede:

A3, B1, C4, D2, E7, F5, G8, H6

JEDLO A STOPY (str.3) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Správne odpovede:

I11, J9, K10, L12, M15, N13, O16, P14

Q19, R17, S21, T18, U22, V20, W24, X23

VÝMENA BATÉRIÍ (str. 4) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Vyžaduje 3 batérie AG13/LR44, ktoré sú súčasťou balenia - Batérie musí vymieňať dospelá osoba. Staré batérie sú klasifikované ako CEEZ a mali by sa bezpečne zlikvidovať, keď už nie sú potrebné. Pozrite si schému, aby ste vedeli, ako vybrať a ložiť batérie. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospelaj osoby. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové batérie s použitými batériami, Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (pozri obrázok). Použité batérie sa musia z hračky vybrať. Neskratujte póly batérie.