

Buki - Kuša s terčom (BN015)

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.
Vhodné pre deti od 6 rokov.

Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

OBSAH SADY (str. 1) 1 - Kuša, 2 - Kovový luk a tetiva, 3 - Skrutka, 4 - Upevňovacia doštička, 5 - Šípky, 6 - Terč

MONTÁŽ (str. 1) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Montáž by mala vykonávať dospelá osoba a vyžaduje si krížový skrutkovač (nie je súčasťou sady).

A - Vložte kovový luk do zárezu v spodnej časti kuše a uistite sa, že tetiva je nad kušou.

B - Otočte kušu a pripevnite upevňovaciu doštičku do zárezu, aby luk držal na mieste. Vložte skrutku a úplne ju utiahnite, aby ste luk pevne pripevnili ku kuši.

UPOZORNENIE!

Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía. Činnosť sa má vykonávať pod dohľadom dospelaj osoby.

Nesmerujte do očí alebo na tvár. Projektil a odpaľovací systém neupravujte. Nepoužívajte žiadne iné projektily ako tie, ktoré sú súčasťou tejto hračky, aby nedošlo k poraneniu.

UCHOVAJTE SI OBAL PRE BUDÚCE POUŽITIE. Farby a obsah sa môžu mierne líšiť.

POUŽITIE (str. 2) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

1 - Natiahnite luk. Pridržte tetivu dvoma prstami a zatiahnite ju do západky. Bezpečnostný systém je uzamknutý, kým sa nenasadí šípka.

2 - Umiestnite šípku s prísavkou smerujúcou von. Zatláčajte ju, kým jemne nezacvakne. Týmto sa šípka prichytí a aktivuje sa

3 - Namierte a vystrelte. Postavte sa približne šesť metrov od cieľa. Ak chcete namieriť, vyrovnejte zadnú a prednú časť kuše. Stlačte spúšť a pozrite sa na svoj výsledok.

Môžete použiť aj predmety z domácnosti. Nepoužívajte krehké predmety.

Strieľajte z kuše bezpečne v exteriéri!

Zaznamenajte aj svoje skóre

Použite tabuľku v originálnom návode.