

BUKI Podsvietená podložka 5432

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

Vhodné pre deti od 8 rokov. Činnosť sa má vykonávať pod dohľadom dospelaj osoby.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía.

Určené na používanie pod priamym dozorom dospelaj osoby. Prítomnosť funkčných ostrých hrotov a hrán.

Vyžaduje 4 batérie LRO3-AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia. Batérie musí vymieňať dospelá osoba. Elektro odpad musí byť bezpečne zlikvidovaný. **Sledujte ilustrácie v originálnom návode.**

SADA OBSAHUJE (str.2) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

1- Podložka, 2 - 30 x A5 listov - 21 x 14,8 cm, 3 - 100 listov - 11,4 x 6,5 cm, 4 - 1 kovová spona, 5-2 sady šablón, 6 - 4 hárky samolepiek, 7- 12 štandardných fixiek, 8- 12 štetcových pier, 9 -12 pasteliek na vodové farby, 10 - 1 štetec, 11 - 2 gélové perá, 12-1 pero s tenkým hrotom, 13 -1 ceruzka, 14 - 1 guma, 15 pravítko, 16 - 1 strúhadlo na ceruzky

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ (str.3) Vyžaduje 4 batérie LRO3-AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Pozrite si schému, aby ste vedeli, ako vybrať a vložiť batérie. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelaj osoby. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové batérie s použitými batériami. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou (pozrite si schému). Použité batérie sa musia z hračky vybrať. Neskratujte póly batérie.

ČIERNE PERO (str.3) Pomocou tohto pera s tenkým hrotom obkreslite okraje šablón.

PASTELKY NA VODOVÉ FARBY (str.4) Môžete ich použiť ako tradičné farbičky alebo pridať vodu pomocou štetca pre maľbu vodovými farbami. Používajte len malé množstvo vody, aby sa hárok papiera nezačal deformovať.

FIXKY (str.4) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Stredný hrot: ide o bežný hrot, ktorý možno použiť na vyfarbenie malých aj veľkých plôch.

Štetcový hrot: tento hrot vyzerá ako štetec a možno ho použiť na vyfarbenie veľkých plôch.

GÉLOVÉ PERÁ (str.4) Súprava obsahuje strieborné pero a zlaté pero s pomerne tenkým hrotom. Môžete ich použiť na písanie alebo kreslenie vzorov.

CERUZKA (str.5) Táto sa vám bude hodiť pri kreslení na papieri. Na opravu kresby môžete použiť gumu.

PAPIERE (str.5) Táto súprava sa dodáva s bielymi listami papiera formátu A5. Keď ich spotrebujete, ľahko si vyrobíte ďalšie. Stačí vziať biely hárok A4 (veľkosť, ktorá sa bežne používa v tlačiarňach), preložiť ho na polovicu a rozstrihnúť. Rozmery listov flipbooku sú 11,3 x 6,5 cm. Požiadajte dospelého, aby ich pomocou pravítka vystrihol na správnu veľkosť.

PRÍPRAVA PODLOŽKY (str.6-8) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

1- Podložku môžete nastaviť tromi rôznymi spôsobmi:

A - **Pre kreslenie na plochu:** otočte podložku a vložte štyri nožičky.

B - **Pri kreslení pod uhlom:** otočte podložku a vložte stredovú pätku, pričom začnite najširšou stranou. Ak chcete pätku vybrať, najprv zdvihnite najširšiu stranu. Podľa toho, kam vložíte stredovú pätku, môžete podložku nakloniť na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

C - **Pre kreslenie na kolenách:** použite podložku bez nožičiek, aby sa vám zmestila medzi nohy.

2- Po vložení batérií dospelou osobou stlačte tlačidlo a zapnite podložku.

3- Vložte veľký list na kreslenie a zasuňte ho do rohov, aby držal na mieste.

KRESLIACI REŽIM PODLOŽKY (str.9-10) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Tento režim použite na osvetlenie svojej kresby, ako aj na vloženie predlohy pod papier, aby ste ju mohli skopírovať.

1-Ak chcete skopírovať existujúcu predlohu, vložte ju do podložky ako prvú. V opačnom prípade prejdite na krok 2.

2 - Vložte veľký hárok na kreslenie a zasuňte ho do rohov, aby držal na mieste.

3 - Použite priložené pomôcky na kreslenie!

REŽIM KOMIKSOV/MANGA (str.11-12) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Pri tomto režime je najlepšie dať tablet do vertikálnej polohy, aby sa šablóny ľahšie používali.

- 1 - Vložte veľký hárok na kreslenie a zasuňte ho do rohov, aby držal na mieste.
- 2 -Obkreslite rohy okienka pomocou šablón a pera s tenkým hrotom. Na dokreslenie čiar použite pravítko.
- 3 - Pomocou šablón pridajte bublinky na hovorený text.
- 4 - Pomocou priložených pomôcok si vytvorte príbeh, kreslite, píšete a vyfarbujte. Môžete tiež pridať samolepky.

REŽIM FLIPBOOK (str.11-12) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

V tomto režime musíte podložku používať v horizontálnej polohe, aby ste ju mohli nasadiť na adaptér.

1-Umiestnite adaptér flipbooku na podložku.

2-Môžete:

- Vložte jednu šablónu, ktorú chcete skopírovať. Budete ju musieť vystrihnúť tak, aby sa zmestila do adaptéra.

-Vložiť do adaptéra prázdny list a vytvoriť si vlastný návrh.

3-Po dokončení prvého hárku na kreslenie ho nechajte v adaptéri a položte naň nový prázdny hárok.

4- Pretvorte prvú kresbu s malými zmenami tak, aby váš predmet, zviera alebo osoba trochu zmenili svoju polohu.

5-Vyberte spodný hárok a v adaptéri ponechajte iba horný hárok. Vložte naň ďalší prázdny list a zopakujte krok 4.

6-Kroky 4 a 5 opakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

7-Keď si myslíte, že už máte dostatok kresieb, zoradte listy (prvý je na spodku hromady) a spojite ich s kartónovým obalom a sponou, aby ste vytvorili knižočku. Budete potrebovať aspoň 20 kresieb, ale čím viac ich vytvoríte tým lepší bude efekt!

8-Rýchlo listujte kresbami a sledujte, ako sa váš výtvor hýbe!

Vytváranie flipbookov si vyžaduje určitú prax, preto na seba nebuďte pri prvých pokusoch príliš prísni!