

## **BUKI - Súprava pre výlet do prírody BN014**

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

Vhodné pre deti od 6 rokov. Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť.

Nebezpečenstvo udusenía. Nikdy sa nepozerajte priamo do slnka alebo na silný zdroj svetla. Riziko poruchy zraku.

**Potrebné 3 batérie LRO3/AAA, nie sú súčasťou balenia.** Pracuje s jednou AG10 batériou, ktorá je súčasťou balenia. Batérie má nabíjať dospelá osoba. Staré batérie sú klasifikované ako OEEZ a majú byť bezpečne zlikvidované, keď už nie sú potrebné. Obsahuje mincovú batériu. Nebezpečné pri prehltnutí.

**Sledujte ilustrácie v originálnom návode.**

### **ĎALEKOHĽAD (str.2)**

Zložte ďalekohľad seba alebo od seba, kým obe zorné polia nevytvoria dokonale okrúhly obraz. Zamerajte sa na vzdialený objekt a jemne otáčajte zaostrovacím krúžkom, kým sa objekt nezobrazí ostro. Na čistenie šošoviek použite handričku.

Nikdy sa nepozerajte priamo do slnka. Mohli by ste si poškodiť oči.

**KROKOMER (str.2)** Krokomer vynulujete stlačením tlačidla. Ak chcete dosiahnuť čo najpresnejšie výsledky, zaveste si ho na opasok uprostred jedného stehna. Takto sa bude počítať viac krokov.

**ČELOVKA (str.3)** Pre zapnutie čelovky s jasným nastavením stlačte tlačidlo jedenkrát. Opätovným stlačením tlačidla znížite jas. Stlačte tlačidlo tretíkrát a svetlo začne blikať. Nesviette čelovkou ľuďom do tváre; nepozerajte sa priamo na svetlo; nepozerajte sa na svetlo cez ďalekohľad.

**KOMPAS (str. 3)** Kompas ukazuje svetové strany. Kompas držte v ruke naplocho tak, aby našiel sever. Potom zabočte a nasledujte požadovaný smer.

**TASKA (str.3)** Taška sa dá použiť na prenášanie príslušenstva a ďalších vecí, ktoré budete potrebovať na vašu výpravu: fľaša na vodu, zápisník, pero, klobúk, slnečné okuliare, opaľovací krém, uterák atď.

**MONTÁŽ BATÉRIÍ (str.4)** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

**Čelovka** - obrázky vľavo **Krokomer** - obrázky vpravo

**Vyžaduje 3 batérie LRO3-AAA, nie sú súčasťou balenia. Pracuje s jednou AG10 batériou, ktorá je súčasťou balenia.**

Batérie musí meniť dospelá osoba.

Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby.

Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové batérie s použitými batériami. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou (pozrite si schému). Použité batérie sa musia z hračky vybrať.

Neskratujte póly batérie.

**UPOZORNENIE:** Tento výrobok obsahuje mincovú batériu. Mincová batéria môže v prípade prehltnutia spôsobiť vážne vnútorné chemické popáleniny. Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

**Pozorovanie č.1 IDENTIFIKÁCIA ZVIERAT (str.5)** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Prítomnosť niektorých zvierat môžete ľahko zistiť podľa znakov, ktoré zanechávajú. Zanechávajú stopy v zemi: nakreslite ich a vytvorte si zoznam. Každé zviera

produkuje iný trus. Zvieratá zanechávajú na zemi alebo na stromoch stopy po kŕmení. Vodný zdroj je často dobrým miestom na pozorovanie zvierat.

**Pozorovanie č.2 ZVIERATÁ (str.6-7)** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

1 - Diviak

2- Jeleň a laň

3- Veverica

4 - Líška

5- Králik

6- Kaňa

7-Volavka

8- Kačka

- 9-Vydra
- 10 – Čajka
- 11 – Kormorán
- 12 – Rybárik
- 13 - Svišť
- 14 – Kamzík
- 15 – Kozorožec
- 16 - Krava
- 17 -Orol
- 18 - Sokol

**Pozorovanie č.3 VYROBTE SI VLASTNÚ MAPU (str.8-9) BUDETE POTREBOVAŤ:** vid obrázky

**Kompasová ružica:** N (North) - sever / E (East) - východ /S (South) -juh / W (West) – západ

1- Na hárok papiera nakreslite do ľavého rohu kompasovú ružicu. Nakreslite krížik označený "1" v strede papiera to bude váš východiskový bod.

2-S kompasom v ruke a krokomerom na opasku kráčajte dopredu a vyberte si smer. Prejdite napríklad 200 krokov smerom k 40° severovýchodu. Označte si svoju polohu krížikom a číslicou "2".

3- Do mapy zakreslite prírodné a umelé prekážky, na ktoré narazíte. Tu je niekoľko príkladov.

Deciduous trees/ Coniferous trees - Listnaté stromy/ Ihličnaté stromy

Ferns - papradie

Hill - kopec

Water - voda

Hut - chata

Village - dedina

Road - cesta

Path – chodník

**Pozorovanie č.4 NOČNY PRIESKUM (str 10)** Niektoré zvieratá sú aktívnejšie v noci. Buďte opatrní - nikdy sa nevydávajte do lesa sami. Vždy choďte s dospelou osobou. Sovy hniezdia na vysokých vetvách stromov, Netopiere lovia hmyz zo stromu na strom. Na brehoch riek a najmä mole, sa hojne vyskytujú v noci.

**Pozorovanie č.5 YHODNOTENIE VAŠEJ TÚRY (str.11)**

Na konci prechádzky si môžete zapísať počet krokov, ktoré ste urobili. Na prepočet krokov na metre použite tabuľku v originálnom návode.