

## **BUKI – Vysielačky Walkie Talkie (TW01)**

**Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.**

Vhodné pre deti od 8 rokov.

Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía. Potrebných 8 batérií LRO3-AAA, nie sú súčasťou balenia. Batérie ma nabíjať dospelá osoba. Staré batérie sú klasifikované ako OEEZ a majú byť bezpečne zlikvidované, keď už nie sú potrebné. **Sledujte ilustrácie v originálnom návode.**

### **POPIS (str.1)**

- 1- anténa
- 2-obrazovka
- 3-mikrofón
- 4-reproduktor
- 5-LED
- 6-2,5 mm zásuvka

### **TLAČIDLÁ**

- A- tlačidlo ON/OFF (Vypnúť/zapnúť)
- B-tlačidlo TALK (hovoriť)
- C-tlačidlo MENU (ponuka)
- D- tlačidlo SCAN (prehľadávať)
- E- tlačidlo LAMP (svetlo)
- F- tlačidlo CALL (volať)
- G-tlačidlo MONITOR (vyhľadávať)
- H- tlačidlo UP (hore/hlasnejšie)
- | -tlačidlo DOWN (dole/tichšie)

### **PRÍPRAVA (str.2)**

Vyžaduje 8 batérií LRO3-AAA, ktoré nie sú súčasťou balenia. Batérie musí vymieňať dospelá osoba. Pozrite si schému, aby ste vedeli, ako vybrať a vložiť batérie. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nikdy nabíjať. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať a mali by sa nabíjať pod dohľadom dospeléj osoby. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo zinkové) ani nabíjateľné (nikel kadmiové) batérie. Nemiešajte spolu použité a nové batérie. Mali by sa používať len batérie odporúčaného typu alebo podobného typu. Batérie musia byť vložené podľa správnej polarít (pozri schému). Pri dlhšom skladovaní alebo ak sú batérie vybité, vyberte ich z hračky. Napájacie svorky nesmú byť skratované.

### **Nepoužívajte:**

- AK máte pri sebe akýkoľvek typ zdravotníckeho zariadenia.
- Ak je anténa poškodená.
- V potenciálne výbušnom prostredí (napr. čerpace stanice).
- V lietadle alebo v nemocnici.

### **MONTÁŽ BATÉRIÍ (str.3)** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1-Stlačením výstupku odpojte sponu na opasok a otvorte priehradku na batérie.
- 2-Vložte batérie a dbajte na dodržanie polarít.
- 3- Nasadte späť kryt priehradky aj sponu.

**Indikátor na obrazovke zobrazuje úroveň nabitia batérii.**

### **PRVÉ KROKY (str.4-5).** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

A: Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo na 3 sekundy.

B:Zariadenie je v režime príjmu \*Teraz môžete prijímať hovory. Vysielačku držte aspoň 5 cm od tváre s anténou smerujúcou nahor.

C: Stlačením tlačidla prepnete vysielačku do režimu vysielania . Počas hovoru držte tlačidlo stlačené a po skončení ho uvoľnite. Vysielačka pípnutím signalizuje koniec vysielania a vráti sa do režimu prijímania.

D: Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla na zvýšenie úrovne alebo na zníženie úrovne.

E: Volanie na druhú vysielачku, pričom sa ozve jej volací tón, vykonáte stlačením tlačidla

F: Stlačením rozsvietite svetlo.

## **MENU (str.6-7)**

**1: Zmena kanála:** stlačte tlačidlo raz a potom zmeňte kanál pomocou a Stlačením tlačidla potvrdíte. Dve zariadenia musia používať rovnaký kanál.

**2: Subkanály (CTCSs):** stlačte tlačidlo dvakrát, potom vyberte kód od 0 do 38 a stlačte. Dve zariadenia musia používať rovnaký kód subkanálu. Odporúčame používať kód 01.

**3: Rozpoznávanie hlasu (VOX):** stlačte tlačidlo trikrát, potom vyberte úroveň OF (vypnuté), 1, 2 alebo 3 a stlačte tlačidlo . Po výbere tejto funkcie už nie je potrebné stlačiť tlačidlo na prepnutie do režimu vysielania.

**4: Výber tónu hovoru (CA):** stlačte tlačidlo štyrikrát, potom vyberte jeden z desiatich tónov hovoru a stlačte

**5: Tón klávesy (TO) :** stlačte tlačidlo päť krát, potom vyberte OF (vypnuté) alebo ON (zapnuté) a stlačte Funkcia OF deaktivuje tóny klávesov.

**6: Pípnutie konca prenosu (RO):** stlačte tlačidlo šesťkrát, potom vyberte OF (vypnuté) alebo ON (zapnuté) a stlačte OF deaktivuje pípnutie konca prenosu.

**7: Zamknutie klávesnice:** podržaním stlačeného tlačidla na dve sekundy uzamknete klávesnicu. Zobrazí sa symbol zámku. Fungujú iba tlačidlá .Podržaním stlačeného tlačidla na dve sekundy klávesnicu odomknete.

**POKRAČUJEME ĎALEJ (str.8)** Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

SCAN: tlačidlo identifikuje používané kanály.

MONITOR: tlačidlo vyhľadáva konverzácie na danom kanál.