

BUKI – Vysielačka Walkie Talkie 4 km TW02

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

Vhodné pre deti od 8 rokov. Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía.

Potrebných 8 batérií LRO3-AAA, nie sú súčasťou balenia. Batérie má nabíjať dospelá osoba. Staré batérie sú klasifikované ako OEEZ a majú byť bezpečne zlikvidované, keď už nie sú potrebné.

Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

TVOJA VYSIELAČKA (str.1)

1- anténa 2 - obrazovka 3- mikrofón 4-reproduktor 5-2,5 mm zásuvka 6- napájací konektor

TLAČIDLÁ

A- tlačidlo ON/OFF (vypnúť/zapnúť) + tlačidlo SCAN (prehľadávať) B - tlačidlo PTT C- tlačidlo MENU (ponuka) D - tlačidlo CALL (volať) + tlačidlo MONITOR (vyhľadávať) E

tlačidlo UP (hore/hlasnejšie) F- tlačidlo DOWN (dole/tichšie) - **Napájací adaptér - Lítiové batérie**

BEZPEČNOSŤ (str.2) Upozornenie!

Montáž musí vykonávať dospelá osoba. Pozrite si montážnu schému na strane 3 v originálnom návode. Batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.

Batérie musia byť vložené so správnou polaritou. Použité batérie sa musia z hračky vybrať. Neskratujte póly batérie. Batérie vyberte, ak hračku dlhšiu dobu nepoužívate.

Batérie vhodne recyklujte. Nespaľujte ich ani ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Táto hračka nie je určená pre deti mladšie ako 3 roky. Hračka by sa mala používať len s odporúčaným transformátorom. Transformátor nie je hračka. **Nabíjačka batérií používaná s hračkou by sa mala pravidelne kontrolovať, aby sa zistilo akékoľvek poškodenie kábla, sieťovej zástrčky, krytu a akýchkoľvek iných častí. Ak sa zistí akékoľvek poškodenie, nemala by sa používať, kým sa neopraví.**

Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby, rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.

Nepoužívajte: Ak máte pri sebe akýkoľvek typ zdravotníckeho zariadenia. Ak je anténa poškodená. V potenciálne výbušnom prostredí (napr. čerpacej stanice). V lietadle alebo v nemocnici.


MONTÁŽ BATÉRIÍ (str.3) 1- Stlačením výstupku odpojte sponu na opasok a otvorte priehradku na batérie. 2 - Vložte batérie a dbajte na dodržanie polarít. 3 - Nasadte späť kryt priehradky aj sponu.

Indikátor na obrazovke zobrazuje úroveň nabitia batérií.



PRVÉ KROKY (str.4-5). Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

A: Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo  na 3 sekundy.

B: Zariadenie je v režime príjmu. Teraz môžete prijímať hovory. Vysielačku držte aspoň 5 cm od tváre s anténou smerujúcou nahor. Dve vysielačky musia byť nastavené na rovnaký kanál (pozri stranu 6v originálnom návode).

C: Stlačením tlačidla  prepnete vysielačku do režimu vysielania. Počas hovoru držte tlačidlo stlačené a po skončení ho uvoľnite.



Vysielačka pípnutím signalizuje koniec vysielania a vráti sa do režimu prijímania.

D: Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla  na zvýšenie úrovne alebo  na zníženie úrovne.





E: Volanie na druhú vysielačku, pričom sa ozve jej volací tón, vykonáte stlačením tlačidla CALL (volať) 



F: Keď indikátor ukazuje, že batéria je takmer vybitá, požiadajte dospelú osobu, aby pripojila sieťový adaptér a dobila batériu vysielačky.

G: **Aktivácia/deaktivácia pípania tlačidiel:** keď je zariadenie vypnuté, stlačte  a  , aby ste ho zapli a aktivovali/deaktivovali pípanie tlačidla.




H: **Aktivácia/deaktivácia zvonenia prichádzajúceho hovoru:** keď je zariadenie vypnuté, stlačte  a  aby ste ho zapli a aktivovali/deaktivovali zvonenie



MENU (str.6-7)



1: **Zmena kanála:** stlačte tlačidlo  a potom zmeňte kanál pomocou  a . Stlačením tlačidla  potvrdíte. Dve zariadenia musia používať rovnaký kanál.



2: **Kódy proti rušeniu:** stlačte tlačidlo  dvakrát, potom vyberte kód od 0 do 121 a potvrdíte stlačením . Obe zariadenia musia používať rovnaký kód. Odporúčame používať kód 01.




3: **Výber tónu hovoru (CA):** stlačte tlačidlo  3-krát, potom vyberte jeden z 10 tónov hovoru a stlačte tlačidlo 

4: **Rozpoznávanie hlasu (VOX):** stlačte tlačidlo  4-krát, potom vyberte úroveň OF (vypnuté), 1, 2 alebo 3 a stlačte . Po výbere tejto funkcie už nemusíte stláčať tlačidlo  na prepnutie do režimu vysielania.

5: **Duálny kanál (CA):** stlačte tlačidlo  5-krát, potom vyberte druhý kanál a stlačte . Táto funkcia umožňuje obsadiť 2 prijímacie kanály.

6: **Filter proti rušeniu (SL):** stlačte tlačidlo  6-krát, potom nastavte citlivosť filtra proti rušeniu a stlačte . Odporúčame zvoliť úroveň citlivosti 1.

7: **Vysielací výkon (Pr):** stlačte tlačidlo  7-krát, potom nastavte vysielací výkon na Lo/Hi a stlačte . V predvolenom nastavení odporúčame použiť nízky výkon (Lo) pre lepšiu kvalitu. Vysoký výkon (H) je užitočný na dosiahnutie zariadenia na veľkú vzdialenosť.

8: **Uzamknutie klávesnice:** podržaním stlačeného tlačidla  na 2 sekundy uzamknete klávesnicu. Zobrazí sa symbol zámku. Fungujú len tlačidlá  a . Podržaním tlačidla na 2 sekundy klávesnicu odomknete.

POKRAČUJEME ĎALEJ (str.8) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

SCAN: tlačidlo  identifikuje používané kanály.

MONITOR: tlačidlo  vyhľadáva konverzácie na danom kanáli. Je možné pripojiť 25 mm konektor pre slúchadlá.

Prvý riadok tabuľky - kanál

Druhý riadok tabuľky – frekvencia