

BUKI – Vysílačka Walkie Talkie 4 km TW02

Tento a originální návod si ponechte pro budoucí použití, obsahuje důležité informace.

Vhodné pro děti od 8 let. Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let kvůli malým částem, které mohou spolknout. Nebezpečí udušení.

Potřebných 8 baterií LRO3-AAA, nejsou součástí balení. Baterie má nabíjet dospělá osoba. Staré baterie jsou klasifikovány jako OEEZ a mají být bezpečně zlikvidovány, když již nejsou potřebné.

Sledujte ilustrace v originálním návodu.

TVÁ VYSÍLAČKA (str. 1)

- 1 - anténa
- 2 - obrazovka
- 3- mikrofón
- 4 - reproduktor
- 5 - 2,5mm zásuvka
- 6 - napájecí konektor

TLAČÍTKA

A - tlačítko ON/OFF (vypnout/zapnout) + tlačítko SCAN (prohledávat)

B - tlačítko PTT

C - tlačítko MENU (nabídka)

D - tlačítko CALL (volat) + tlačítko MONITOR (vyhledávat)

E - tlačítko UP (nahoru/hlasitější)

F - tlačítko DOWN (dolů/tišší)

Napájecí adaptér - Lithiové baterie

BEZPEČNOST (str. 2) Upozornění!

Montáž musí provádět dospělá osoba. Viz montážní schéma na straně 3 v originálním návodu. Baterie se smí nabíjet jen pod dohledem dospělé osoby.

Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Použité baterie se musí z hračky vyjmout. Nezkratujte póly baterie. Baterie vyjměte, pokud hračku delší dobu nepoužíváte.

Baterie vhodně recyklujte. Nespalujte je, ani je nevyhazujte do komunálního odpadu. Tato hračka není určena pro děti mladší 3 let. Hračka by se měla používat pouze s doporučeným transformátorem. Transformátor není hračka. **Nabíječka baterií používaná s hračkou by měla být pravidelně kontrolována, aby se zjistilo jakékoli poškození kabelu, síťové zástrčky, krytu a jakýchkoli jiných částí. Pokud se zjistí jakékoli poškození, neměla by se používat, dokud se neopraví.** Nenabíjecí baterie se nesmí nabíjet. Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby, různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.

Nepoužívejte: Máte-li u sebe jakýkoli typ zdravotnického zařízení. Pokud je anténa poškozena. V potenciálně výbušném prostředí (např. čerpací stanice). V letadle nebo v nemocnici.

MONTÁŽ BATERÍ (str. 3)


1- Stisknutím výstupku odpojte sponu na opasek a otevřete přihrádku na baterie.

2 - Vložte baterie a dbejte na dodržení polarity.


3 - Nasaďte zpět kryt přihrádky i sponu.

Indikátor na obrazovce zobrazuje úroveň nabití baterií.


PRVNÍ KROKY (str. 4-5). Sledujte ilustrace v originálním návodu.

A: Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte  tlačítko na 3 sekundy.



B: Zařízení je v režimu příjmu. Nyní můžete přijímat hovory. Vysílačku držte alespoň 5 cm od obličeje s anténou směřující vzhůru. Dvě vysílačky musí být nastaveny na stejný kanál (viz strana 6 v originálním návodu).



C: Stisknutím tlačítka  přepněte vysílačku do režimu vysílání. Během hovoru držte tlačítko stisknuté a po skončení jej uvolněte nitě. Vysílačka pípnutím signalizuje konec vysílání a vrátí se do režimu přijímání.

D: Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka  pro zvýšení úrovně nebo pro snížení  úrovně.





E: Volání na druhou vysílačku, přičemž se ozve její volací tón, provedete stisknutím tlačítka CALL  (volat)



F: Když indikátor ukazuje, že baterie je téměř vybitá, požádejte dospělou osobu, aby připojila síťový adaptér a nabila baterii vysílačky.



G: **Aktivace/deaktivace pípnání tlačítek:** když je zařízení vypnuté, stiskněte a   abyste jej zapnuli a aktivovali/deaktivovali pípnání tlačítka.




H: **Aktivace/deaktivace vyzvánění přichozího hovoru:** když je zařízení vypnuté, stiskněte a   abyste jej zapnuli a aktivovali/deaktivovali vyzvánění



MENU (str. 6-7)



1: **Změna kanálu:** stiskněte tlačítko  jednou a pak změňte kanál pomocí   Stisknutím tlačítka  potvrďte. Dvě zařízení musí používat stejný kanál.



2: **Kódy proti rušení:** stiskněte tlačítko  dvakrát, poté vyberte kód od 0 do 121 a potvrďte stisknutím . Obě zařízení musí používat stejný kód. Doporučujeme používat kód 01.

3: **Výběr tónu hovoru (CA):** stiskněte  tlačítko 3krát, poté vyberte jeden z 10 tónů hovoru a stiskněte tlačítko 

4: **Rozpoznávání hlasu (VOX):** stiskněte tlačítko  4krát, poté vyberte úroveň OF (vypnuto), 1, 2 nebo 3 a stiskněte . Po výběru této funkce již nemusíte  mačkat tlačítko přepnutí do režimu vysílání.


5: **Duální kanál (CA):** stiskněte  tlačítko 5krát, poté vyberte druhý kanál a  stiskněte. Tato funkce umožňuje obsadit 2 přijímací kanály.


6: **Filtr proti rušení (SL):** stiskněte tlačítko  6krát, poté nastavte citlivost filtru proti rušení a stiskněte . Doporučujeme zvolit úroveň citlivosti 1.

7: **Vysílací výkon (Pr):** stiskněte  tlačítko 7krát, poté nastavte vysílací výkon na Lo/Hi a stiskněte . Ve výchozím nastavení doporučujeme použít nízký výkon (Lo) pro lepší kvalitu. Vysoký výkon (H) je užitečný pro dosažení zařízení na velkou vzdálenost.

8: **Uzamčení klávesnice:**  podržením  stisknutého tlačítka na 2 sekundy uzamknete klávesnici. Zobrazí se symbol zámku.   Fungují pouze tlačítka  Podržením tlačítka na 2 sekundy klávesnici odemknete.

POKRAČUJEME DÁLE (str. 8) Sledujte ilustrace v originálním návodu.

SCAN: tlačítko  identifikuje používané kanály.

MONITOR: tlačítko  vyhledává konverzace na daném kanálu. Je možné připojit 25 mm konektor pro sluchátka.
První řádek tabulky - kanál
Druhý řádek tabulky - frekvence