

FK0004 - Projektor pre kreslenie podľa šablón

VAROVANIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť.

Nebezpečenstvo udusenía.

Sledujte ilustrácie v originálnom návode!

OBSAH balenia

1 projektor, 2.1 držiak, 3.10 filmových pásov, 4.12 akvarelových ceruziek, 5. 8 fixiek, 6.1 ceruzka, 7. 1 čierne pero 8. 1 štetec, 9. 1 orezávačko, 10.1 guma, 11.10 listov A5, 12. 10 listov A4, 13. 5 záložiek, 14. 1 5-metrová rolka plagátu

Inštalácia batérií: Projektor vyžaduje 3 batérie typu LR03, ktoré nie sú súčasťou balenia. Batérie musí vymieňať dospelá osoba. Pozrite si schému, aby ste vedeli, ako vybrať a vložiť batérie. Odporúčame používať alkalické batérie. Tento výrobok nemusí správne fungovať s nabíjateľnými batériami. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nikdy nabíjať. Nemiešajte rôzne typy batérií. Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (pozri obrázok). Vybité batérie by sa mali z hračky vybrať. Póly batérií sa nesmú skratovať. Batérie sú klasifikované ako OEEZ a mali by sa bezpečne zlikvidovať, keď už nie sú potrebné. Pri použití dobíjajúcich batérií (neodporúča sa): Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať a nabíjateľné batérie by sa mali nabíjať pod dohľadom dospeléj osoby.

Strana 4: Príslušenstvo Stanica má priehradky na uloženie príslušenstva. Nájdete tu plstené perá, ceruzku, orezávač, gumu, 2 akvarelové ceruzky (2) a jemné plstené pero (1) na dokončenie obrysov. Pomocou štetca pridajte vodu do farebných ceruziek a premeňte ich na vodové farby! Nájdete tu tiež: záložky, listy A5, listy A4 a rolku na plagáty.

Strana 5: Filmové pásy Nájdete tu 6 filmových pásov s čiernobielymi snímkami a 4 filmové pásy s farebnými snímkami. Každý 2 filmový pás je chránený priehľadným papierom, ktorý zabraňuje poškrabaniu na oboch stranách. Ak chcete ochranu odstrániť, jednoducho uchopte jeden roh nechtami. To isté urobte aj na druhej strane. Filmové pásy sú krehké, preto ich treba po použití starostlivo odložiť, aby sa príliš rýchlo nepoškrabali.

Strana 6: Posuvník - zostavenie Prestrčte časť (A) cez otvor a zatlačte spojovací prvok. Ak chcete Posuvník otvoriť, stlačte ho nadol.

Strana 7: Umiestnenie filmových pásov 1.Otvorte posuvník. 2. Vložte vybraný filmový pás a zarovnajzte otvory s kolíkmi. Posuvník zatvorte.

Strana 8: Ako používať projektor Nezapomnite do projektoru vložiť batérie (pozri stranu 3) Pre dosiahnutie najlepších výsledkov projekcie odporúčame v prípade potreby mierne zatemniť miestnosť.

1. Najprv si premietnite čiernobiely obrázok na list papiera položený na stole pred vami. Po skopírovaní obrysov môžete zmeniť filmový pás a premietnuť ten istý obrázok na stenu, ale farebne! Potom ho môžete použiť ako šablónu na vyfarbenie svojej kresby.

2. Nájdete tu 30 rôznych obrázkov, každý s farebnou a čiernobielyou verziou. (strana 9)

3. Nájdete tu aj dva farebné pozadia na tému les a farma. Zabavte sa pri ich pretváraní a pridávajte k nim ktorúkoľvek z 200 malých kresieb. Táto funkcia vám umožňuje vytvárať nekonečné možnosti!

Malé kresby môžete použiť aj na výzdobu zošitov alebo záložiek.

Strana 12: Skopírujte obrysy

1. Vložte do projektora posuvník s vybraným filmovým pásom. Ak chcete zmeniť snímku, jednoducho jemne zatlačte na posuvník.
2. Umiestnite projektor na čiernu tyč do prvého otvoru (1) tak, aby vyčnieval na stôl.
3. Na stôl položte list papiera podľa vlastného výberu. Tip: Pripevnite papier lepiacou páskou, aby sa pri kreslení nepohyboval.
4. Zapnite projektor otočením tlačidla do polohy I. Tip: ak je obraz hore nohami, stačí otočiť posuvník!
5. Potiahnutím tyče môžete zväčšiť výšku projekcie, a tým aj veľkosť obrazu. Čím vyššie je tyč, tým väčší je obraz.
6. Ak obraz nie je jasný, otočením čierneho ovládača upravte ostrosť.
7. Pre náčrt obrysov použite ceruzku, aby ste ich mohli v prípade chyby vymazať.

Strana 16: Vyfarbenie obrázka

1. Do posuvníka umiestnite farebný obrázok, ktorý zodpovedá vašej kresbe..
2. Vložte čiernu tyč do druhého otvoru projektora a obraz sa premietne na stenu. Tip: Projektor môžete otočiť o 360 stupňov a premietat' dopredu alebo do strán!
3. Zapnite projektor otočením tlačidla do polohy I. Tip: ak je obraz hore nohami, stačí otočiť posuvník!
4. Vyfarbite svoj výkres podľa modelu premietaného na stenu. Tip: ak si farebný obrázok premietnete priamo na papier, nebudete jasne vidieť, ktoré oblasti sú už vyfarbené a ktoré nie.

Bonus: Pomocou projektora môžete sledovať obrázky aj na stene v spálni! Jednoducho ho vyberte zo základne a premietnite farebné obrázky. Nezabudnite v spálni zhasnúť svetlo!