

BUKI – Digitálny video mikroskop (MR350) – Návod na použitie

Strana 2 – Bezpečnostné upozornenia!

Vhodné pre deti od 7 rokov pod dohľadom dospelšej osoby. Hračka nie je určená deťom do 3 rokov, obsahuje malé časti a hrozí vdýchnutie a udusenie. Hračka obsahuje Li-Ion 3,7V nabíjateľnú batériu, po skončení životnosti zlikvidujte produkt bezpečne a ekologicky podľa miestnych predpisov. Táto hračka produkuje záblesky, ktoré môžu u citlivých jedincov vyvolať epilepsiu. Tento aj originálny návod si uschovajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie pre správne používanie hračky. Nabíjanie je možné iba pomocou priloženého nabíjacieho USB kábla. Kábel aj použitú nabíjačku je potrebné pravidelne kontrolovať pre prípadné poškodenie a možný skrat. V takom prípade produkt nepoužívajte a poškodené časti bezodkladne vymeňte. Tento produkt je možné pripojiť iba k príslušenstvu, ktoré nesie symboly, vid' orig. návod.

Vynútený reštart – pre reštartovanie stlač súčasne a podrž 3 sek. tlačidlá so šípkami nahor a nadol (vid' obrázok v orig. návode), vykoná sa reštart systému mikroskopu.

Strana 3 – Vloženie SD karty (nie je súčasťou)

Interná pamäť zariadenia umožňuje uložiť 50 fotografií. Pamäť je možné rozšíriť vložení SD karty. Kartu vložte v správnej orientácii, aby nedošlo k poškodeniu. Po vložení pocítite kliknutie a tým sa karta zaaretuje. Opakovaným stlačením karty aretáciu uvoľníte a kartu môžete vybrať. Nevyberajte kartu, pokiaľ je zariadenie aktívne. SD karta musí byť typu class 10, aby fungovala správne.

Nabíjanie lupy

Na nabíjanie použite USB kábel dodaný s lupou a bežný adaptér s USB výstupom (nie je súčasťou). Zariadenie je možné nabíjať aj pomocou USB portu počítača alebo powerbanky. Pri nabíjaní svieti červená LED a po ukončení nabíjania svieti zelená LED.

Strana 4 – Popis tlačidiel a funkcií

A – Slot pre SD kartu, **B** – intenzita LED svetla, **C** – zaostrované koliesko, **D** – krytka, **E** – USB-C nabíjací konektor

1 – Tlač. ON/OFF – podržať 3 sek. pre zapnúť/vypnúť; krátke stlačenie prepína medzi režimami foto / video / galéria.

2 – Tlač. MODE – prepínanie medzi režimami foto / video / galéria.

3 – Tlač. MENU – krátke stlačenie aktivuje možnosti nastavenia.

4 – Tlač. Odfotiť / nahrat' video / potvrdiť – v režime foto/video krátke stlačenie fotí/natáča, v menu krátke stlačenie potvrdzuje voľbu, v galérii krátke stlačenie spúšťa video, dlhé stlačenie ponúkne zmazanie a následné krátke stlačenie zmazanie potvrdí.

5 – Tlač. UP (nahor) – zväčšenie; v režime foto/video krátke stlačenie zväčšuje.

6 – Tlač. DOWN (nadol) – zmenšenie; v režime foto/video krátke stlačenie zmenšuje.

Strana 6 – Pozorovanie

1 – odstráň ochranný kryt kamery. **2** – polož mikroskop na pozorovaný objekt. **3** – uprav intenzitu LED osvetlenia. **4** – kolieskom ostrenia uprav ostrosť obrazu. **5** – použi šípky nahor/nadol (krátke stlačenie) pre priblíženie alebo oddialenie. **6** – foto alebo video vytvoríš stlačením tlačidla z boku lupy.

Strana 7 – Pripojenie k počítaču

Po pripojení k počítaču stlač tlačidlo ON/OFF, máš 3 možnosti: nabíjanie batérie (predvolené); prístup k fotkám a videám pre kopírovanie; režim USB camera ponúka použitie lupy ako plug&play kamery.

Režim USB camera – po pripojení sa automaticky nainštaluje a umožňuje použitie lupy ako kamery pre využitie v rôznych aplikáciách na PC s Windows a MacOS.

Strana 8 až 15 – Príklady objektov na pozorovanie

Originálny návod obsahuje ilustrované príklady 25 predmetov, ktoré môžeš pozorovať pod mikroskopom: list, kvet, tráva, konár, pierko, slimák, mušľa, vajce, piesok, pokožka, vlasy, odtlačky prstov, necht, ponožka, bavlna, špongia, minca, noviny, ťah ceruzkou, korková zátka, paradajka, banán, jablko, cukor a chlieb. Skús nájsť a pozorovať aj ďalšie zaujímavé predmety vo svojom okolí.