

Buki - Môj tablet na písanie (5607)

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť.

Nebezpečenstvo udusenía.

Balenie si ponechajte pre budúce použitie. Farby a obsah sa môžu mierne líšiť.

Elektronický tablet na kreslenie a precvičovanie písania písmen a číslíc so 40-timi predlohami a ergonomickým dotykovým perom. Popísanú plochu je možné vymazať jedným stlačením tlačidla. Obrazovka reaguje aj na silu tlaku pera.

Súčasťou súpravy je aj špeciálny gumový návlek, ktorý umožní pero lepšie uchopiť a výrazne zvýši citlivosť pri písaní.

Súčasťou je celkom 20 obojstranných kariet (26 písmen, číslice 0-9 a 4 karty línií). Tablet disponuje prepínačom pre uzamknutie mazacieho tlačidla, takže nedôjde k náhodnému vymazaniu obrazovky.

UPOZORNENIE: Tento výrobok obsahuje mincovú batériu. Mincová batéria môže pri požití spôsobiť vážne vnútorné chemické poranenia. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené v ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Vyžaduje 1 batériu CR2016, ktorá je už nainštalovaná. Batérie má vymieňať dospelá osoba.

Batérie sú klasifikované ako OEEZ a mali by sa bezpečne zlikvidovať, keď už nie sú potrebné.

Nenabíjajte batérie, ktoré nie sú opätovne nabíjateľné. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať.

Nemiešajte rôzne typy batérií. Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou (pozri obrázok). Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Póly batérií nesmú byť skratované.