

Buki - Prak (BN017)

Vhodné pre deti od 6 rokov.

Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť.

Nebezpečenstvo udusenía.

Činnosť sa má vykonávať pod dohľadom dospelých. Nemierte do očí ani na tvár. Neupravujte projektil a odpaľovací systém. Nepoužívajte iné projektily ako tie, ktoré sú súčasťou hračky, aby nedošlo k zraneniu.

Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

OBSAH (str. 1) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1 - Prak
- 2 - 3 šípky
- 3 - 2 elastické gumičky (+2 navyše)
- 4 - penová fľaša

MONTÁŽ (str. 1) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1 - Do dvoch zárezov na jednej strane navlečte gumičku.
- 2 - Do dvoch zárezov na druhej strane navlečte druhú gumičku.
- 3 - Potiahnite za obe gumičky, aby ste sa uistili, že sú veľmi dobre zaistené.

POUŽITIE (str. 2) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1 - Zostavte obe polovice fľaše dokopy a hotovú fľašu položte na rovný povrch.
 - 2 - Postavte sa približne päť metrov od fľaše.
 - 3 - Nasadte gumičky do háčikov na šípke a zatiahnite za gumičky.
- Ako terče môžete použiť aj iné predmety z domácnosti: plechovky, fľaše, kartóny...
Nepoužívajte krehké predmety.
Nikdy nemierte na deti, dospelých alebo zvieratá!
Používajte iba šípky, ktoré sú súčasťou balenia. Šípky neupravujte. Nepoužívajte šípky bez penových hlavičiek.