

Buki - Moje prvé hodiny (5605)

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

Vhodné pre deti od 4 rokov.

Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť.

Nebezpečenstvo udusenía.

Farby a obsah sa môžu mierne líšiť.

Potrebná 1 batéria LR06/AA, ktorá nie je súčasťou balenia. Batérie musí vymieňať dospelá osoba.

Batérie sú klasifikované ako elektro odpad OEEZ a musia sa bezpečne zlikvidovať, keď už nie sú potrebné.

Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

OBSAH (str. 2) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1 - Jedny hodiny
- 2 - 4 obojstranné karty s 24-hodinovými ciferníkmi
- 3 - 4 obojstranné karty s 12-hodinovými ciferníkmi
- 4 - 50 obojstranných kariet s otázkami
- 5 - 1 učebné zariadenie s 2 ručičkami
- 6 - 1 zariadenie budíka s 3 ručičkami
- 7 - návod na použitie s farebnými ilustráciami

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ (str. 3) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Vyžaduje 1 batériu LR6-AA, ktorá nie je súčasťou balenia.

Batérie musí vymieňať dospelá osoba. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospeléj osoby. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nemiešajte rôzne typy batérií. Nemiešajte staré a nové batérie. Batérie musia byť vložené so správnou polaritou (pozri obrázok). Vybité batérie sa musia z hračky vybrať. Póly batérií nesmú byť skratované.

Návod na použitie si zachovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

(str. 4-5) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

S touto súpravou sa vaše dieťa naučí určovať čas krok za krokom. Súčasťou je 8 hodinových ciferníkov. Prvý ciferník zobrazuje rôzne denné časy, aby pomohol vášmu dieťaťu uvedomiť si čas. Na ďalších ciferníkoch sa vaše dieťa naučí čítať hodiny a minúty.

K dispozícii sú dve sady hodinových ciferníkov (spolu 16 hodinových ciferníkov). V mnohých krajinách sa používa 24-hodinový systém (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rusko, Belgicko atď.), zatiaľ čo v iných krajinách sa používa 12-hodinový systém (Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Kanada, Austrália, Mexiko atď.). Odporúčame začať so systémom, ktorý sa vo vašej krajine používa najčastejšie, a vysvetliť dieťaťu, ako deti na celom svete určujú čas.

24 HODINOVÝ SYSTÉM (str. 6) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Ak používate 24-hodinový systém, použite nižšie uvedené hodinové ciferníky a karty s otázkami 1 až 50.

12 HODINOVÝ SYSTÉM (str. 7) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Ak používate 12-hodinový systém, použite nižšie uvedené hodinové ciferníky a karty s otázkami 51 až 100.

HODINY V REŽIME,,UČENIA" (str. 8) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Pomocou režimu,,učenia" sa naučte určovať čas pomocou kariet s otázkami a odpoveďami.

- 1 - Učebné zariadenie umiestnite na zadnú stranu hodín.
- 2 - Vyberte si ciferník hodín, ktorý má v strede veľký otvor.
- 3 - Pridajte veľké ručičky.

Keď chcete vymeniť ciferník, vyberte ručičky, namontujte nový ciferník a opatrne nasad'te ručičky.

OTÁZKY (str. 9-10) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Tu nájdete návod na použitie priložených kariet s otázkami a odpoveďami.

- 1 - Umiestnite karty do hodín. Časť, ktorá je viditeľná, je otázka. Časť, ktorá je skrytá pod zelenou klapkou, je odpoveď!
- 2 - Keď otázka zobrazuje ciferník hodín, vaše dieťa musí otáčaním koliesok nájsť digitálnu verziu času.
- 3 - Keď otázka ukazuje čas v digitálnom formáte, vaše dieťa musí nájsť čas na veľkom ciferníku hodín otáčaním ručičiek.
- 4 - Keď vaše dieťa odpovie, môže zdvihnúť klapku a zistiť, či je odpoveď správna!
- 5 - Nechajte dieťa prečítať čas nahlas, aby sa zoznámilo s čítaním času.

Teraz, keď už viete, ako hodiny fungujú, vám ponúkame niekoľko aktivít, ktoré môžete robiť s kartami otázok a odpovedí. Cieľom je pomôcť dieťaťu naučiť sa postupne určovať čas!

KROK č. 1 - ČAS DŇA (str. 11-12) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Skôr ako sa deti naučia určovať hodiny, môžete svojmu dieťaťu pomôcť rozvíjať jeho vnímanie času.

Použite na to ciferník hodín, ktorý zodpovedá vášmu časovému systému (24-hodinový alebo 12-hodinový). Vaše dieťa môže použiť vzory na ciferníku hodín, ktoré mu pomôžu odpovedať na otázku.

1. Prečítajte si čas a opýtajte sa dieťaťa, čo Lea a Leo robia v danom dennom čase.
2. Keď vaše dieťa uvedie svoju odpoveď, môže zdvihnúť klapku a zistiť, či je správna.

KROK č. 2 - ZOZNAMOVANIE SA S HODINAMI (str. 13-18) Sledujte ilustrácie v originálnom návode. Táto séria otázok pomôže vášmu dieťaťu oboznámiť sa s čítaním hodín pred tým, ako pridáte aj minúty. Ide o medzistupeň medzi časom dňa a učením sa určovať presný čas.

Od tejto chvíle si môžete vybrať z rôznych ciferníkov hodín. Tu sú zoradené od najpodrobnejších po najmenej podrobné. Ako bude vaše dieťa napredovať, môžete otázky klásť znova pri každom novom ciferníku hodín. Tu sú uvedené špecifiká jednotlivých ciferníkov hodín, ktoré vám pomôžu pri výbere:

(str. 14) Sledujte ilustrácie v originálnom návode

24-hodinový ciferník

- 1 - Jednotlivé hodiny od 1 do 24
- 2 - Farebne zvýraznené hodinové oblasti
- 3 - Jednotlivé minúty

12-hodinový ciferník

- 1 - Farebne zvýraznené hodinové oblasti
- 2 - Jednotlivé minúty

(str. 15) Sledujte ilustrácie v originálnom návode

- 1 - Jednotlivé hodiny od 1 do 24
- 2 - Farebne zvýraznené štvrt hodiny
- 3 - Jednotlivé minúty

12-hodinový ciferník

- 1 - Farebne zvýraznené štvrt hodiny
- 2 - Jednotlivé minúty

(str. 16) Sledujte ilustrácie v originálnom návode

24-hodinový ciferník

- 1 - Jednotlivé hodiny od 1 do 24
- 2 - Farebne zvýraznené štvrt hodiny
- 3 - Minúty v 5-minútových intervaloch

12-hodinový ciferník

- 1 - Farebne zvýraznené štvrt hodiny
- 2 - Minúty v 5-minútových intervaloch

(str. 17) Sledujte ilustrácie v originálnom návode

24-hodinový ciferník

- 1 - Minúty v 5-minútových intervaloch
- 2 - Pomôcka: Hodiny sa už nezobrazujú od 1 do 24. Budete musieť dieťaťu vysvetliť, že 2 môže znamenať 2:00 alebo 14:00.

12-hodinový ciferník

- 1 - Minúty v 5-minútových intervaloch

Tip: Pri 24-hodinovom systéme sa oranžové čísla na ciferníku hodín vzťahujú na hodiny 1 až 12. Modré čísla na ciferníku hodín sa vzťahujú na hodiny od 13:00 do 00:00. Tieto farby sú použité na ciferníkoch hodín a na kartách otázok a odpovedí. Pomôže to vášmu dieťaťu pochopiť, aký čas musí najstí!

KROK č. 3 - SPOZNAJTE ŠTVRŤHODINY (str. 19) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Táto séria otázok umožní vášmu dieťaťu naučiť sa čítať minúty a najprv sa zamerať na štvrt hodiny.

KROK č. 4 - MINÚTY V 5-MINÚTOVÝCH INTERVALOCH (str. 20-21) Sledujte ilustrácie v originálnom návode. Táto séria otázok umožní vášmu dieťaťu naučiť sa čítať minúty v 5-minútových intervaloch pred tým, ako sa bude venovať podrobnejším údajom.

KROK č. 5 - JEDNOTLIVÉ MINÚTY (str. 22) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

A je to tu! Tieto záverečné karty s otázkami naučia vaše dieťa presne určovať čas. Na kartičkách sú minúty zobrazené s malým zväčšením, aby sa dieťa nepomýľilo!

HODINY V REŽIME „BUDÍKA“ (str. 23-24) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Keď sa naučíte určovať čas, môžete svoju hračku premeniť na skutočné hodiny s budíkom!

24-hodinový systém

12-hodinový systém

1. Umiestnite čierne zariadenie na zadnú stranu hodín.
2. Vyberte ciferník hodín, ktorý má v strede malý otvor.
3. Pridajte malé ručičky podľa obrázka.
4. Do čierneho zariadenia vložte batériu LRO6 (nie je súčasťou balenia) (pozrite si stranu 3 v originálnom návode).
5. Požiadajte dospelú osobu, aby nastavila čas.

Keď chcete vymeniť ciferník hodín, odstráňte ručičky, nainštalujte nový ciferník a opatrne nasadte ručičky späť.

AKO NASTAVIŤ BUDÍK (str. 25-27) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Pri používaní čierneho zariadenia môžete každý večer pred spaním nastaviť budík na nasledujúce ráno.

Ak potrebujete pomoc, požiadajte o ňu dospelú osobu. Tu sú uvedené jednotlivé kroky:

1. Prepnete ľavý gombík do polohy ON (zapnuté).
2. Otáčajte pravým gombíkom (v naznačenom smere), kým budík nezazvoní.
3. Otočte všetky ručičky na 12.
4. Otáčajte gombíkom uprostred (v naznačenom smere), kým ručička budíka nebude ukazovať na čas, kedy sa chcete zobudiť. **Na ukazovanie hodín a minút slúži len jedna ručička. Ak chcete nastaviť budík na 7:30, umiestnite ručičku medzi 7 a 8, čo označuje 30 minút.**
5. Nastavte čas na hodinách, pretože všetky ručičky boli nastavené na 12:00.
6. Ak chcete vypnúť budík, keď zazvoní, prepnete gombík do polohy OFF (vypnuté).

Tieto kroky opakujte vždy, keď chcete nastaviť budík.