

BUKI – Profesionálne gravírovacie štúdio 2v1 5427

Kovové gravírovanie a drevené gravírovanie

Tento a originálny návod si ponechajte pre budúce použitie, obsahuje dôležité informácie.

Upozornenie! Vhodné pre deti od 8 rokov.

Činnosť má byť vykonávaná pod dozorom dospelého osoby. Nevhodné pre deti do 3 rokov kvôli malým častiam, ktoré môžu prehltnúť. Nebezpečenstvo udusenía. Farby a obsah sa môžu mierne líšiť.

Potrebné 2 batérie LRO6-AA, nie sú súčasťou balenia. Batérie má vymieňať dospelá osoba. Elektro odpad OEEZ sa musí bezpečne zlikvidovať.

UPOZORNENIE: Určené na používanie pod priamym dozorom dospelého osoby. Prítomnosť funkčných ostrých hrotov a hrán. **Sledujte ilustrácie v originálnom návode.**

UPOZORNENIE (str.2-3) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.

Táto súprava by sa mala používať len pod dohľadom dospelého osoby, pretože nástroj na vypaľovanie dreva môže dosiahnuť teplotu viac ako 400 stupňov, čo umožňuje vypaľovať a kresliť na drevo.

Všetky doplnky na tejto fotografii (vid' obrázok na str.3 v originálnom návode) sú čierne. Sú vyrobené z tepelne odolného plastu, ktorý chráni vaše dieťa pred rizikom popálenia. S týmto príslušenstvom môžu manipulovať len dospelé osoby. Nedotýkajte sa hrotu gravírovacieho nástroja, keď je zapnutý. Otáčajúci sa hrot dokáže poškrabať povrch kovu a mohol by poškodiť pokožku vášho dieťaťa.

SADA OBSAHUJE (str.4-5) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1-1 stanica
- 2-1 nástroj na vypaľovanie dreva s ochranným krytom
- 3-1 gravírka na kov
- 4-1 pinzeta
- 5-6 hrotov na vypaľovanie dreva
- 6-5 tubičiek s trblietkami
- 7-12 drevených útvarov
- 8-8 kovových útvarov
- 9-1 nástroj na vyberanie kamienkov
- 10 -1 vrecúško diamantov
- 11 - 8 fixiek
- 12-1 tuba s lepidlom
- 13- 10 retiazok (5 strieborných a 5 zlatých)
- 14 - 10 koncových zatváracích karabínok (5 strieborných a 5 zlatých)
- 15- 25 malých krúžkov (15 strieborných a 10 zlatých)
- 16 -5 veľkých zlatých krúžkov
- 17-5 strieborných krúžkov na kľúče
- 18 -5 samolepiacich magnetov
- 19-1 drevená záložka

Odskrutkujte uzáver z konca tuby s lepidlom. Odstráňte priehľadný uzáver, ktorým je tuba zazátkovaná. Koniec naskrutkujte späť. Vaše lepidlo je pripravené na použitie.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ (str.6) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Nástroj na gravírovanie kovov používa 2 batérie LRO6 (AA) (nie sú súčasťou balenia). Pozrite si schému, aby ste vedeli, ako vybrať a vložiť batérie. Nepokúšajte sa nabíjať nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie sa môžu nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby. Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať. Nemiešajte rôzne typy batérií alebo nové batérie s použitými batériami. Batérie sa musia vkladať so správnou polaritou (pozri schému). Použitie batérie sa musia z hračky vybrať. Neskratujte póly batérie.

PYROGRAFIA (str. 7) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Pyrografia je umelecká technika, ktorá spočíva vo vypaľovaní povrchu dreva s cieľom nakresliť alebo vytlačiť vzor. Používa sa na to elektrický nástroj, ktorý sa nazýva nástroj na vypaľovanie dreva. S týmto nástrojom by ste mali vždy zaobchádzať opatrne. Nižšie je uvedený podrobný prehľad poskytnutého modelu.

INŠTALÁCIA OCHRANNÉHO KRYTU (str.7-8) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Na veľmi horúcom konci nástroja na vypaľovanie dreva je kryt, ktorý zabraňuje dotyku prstami. Pred zapojením nástroja dospelá osoba umiestni ochranný kryt na koniec nástroja tak, že ho pevne stlačí, až kým nedosiahne telo nástroja na vypaľovanie dreva.

**OCHRANNÝ KRYT NIKDY NEINŠTALUJTE, KEĎ JE NÁSTROJ NA VYPAĽOVANIE DREVA ZAPNUTÝ A HORÚCI.
NEDOTÝKAJTE SA OCHRANNÉHO KRYTU.**

VÝMENA HROTOV (str.9-11) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Táto súprava obsahuje 6 rôznych hrotov. Každý hrot umožňuje nakresliť alebo vytlačiť iný vzor.

Dospelý môže vymeniť hrot:

- **Ak nie je nástroj na vypaľovanie dreva zapnutý a je úplne vychladnutý**, jednoducho naskrutkujte požadovaný hrot na nástroj.

- **Ak chcete vymeniť hrot, keď je nástroj na vypaľovanie dreva v prevádzke a je horúci:**

1. Držte čierne kliešte v jednej ruke.
2. V druhej ruke držte nástroj na vypaľovanie dreva.
3. Umiestnite kliešte na hrot.
4. Otočte nástroj na vypaľovanie dreva proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odskrutkovali hrot.
5. Pevne držte hrot kliešťami a vložte ho do čierneho zásobníka na stanici. Ten je tiež vyrobený zo žiaruvzdorného plastu. Nedotýkajte sa hrotu - nechajte ho vychladnúť.
6. Vyberte si nový hrot a zopakujte predchádzajúce kroky, ale tentoraz otočte nástroj na vypaľovanie dreva v smere hodinových ručičiek, aby ste hrot naskrutkovali!

FUNKCIE (str.12-13) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

- 1- Po inštalácii krytu a hrotu zapojte nástroj na vypaľovanie dreva.
 - 2- Ak ho chcete zapnúť, posuňte žltý prepínač nahor. Rozsvieti sa červená kontrolka. To vás informuje o tom, že nástroj na vypaľovanie dreva je zapnutý a teda horúci. Počkajte 20 minút, kým nástroj dosiahne požadovanú teplotu.
 - 3- Ak ho chcete vypnúť, posuňte žltý prepínač nadol. Nechajte ho približne 30 minút vychladnúť.
 - 4- Keď potrebujete odložiť nástroj na vypaľovanie dreva, kým je horúci a používate ho, môžete ho položiť na kovový stojan na stanici.
 - 5- Na dodanom modeli môžete pomocou tohto tlačidla (vid obrázok na str.13 v originálnom návode) nastaviť požadovanú teplotu. Zmena teploty vám umožní dosiahnuť rôzne farby vypáleného dreva. Čím vyššia je teplota, tým tmavší bude vzor.
- Predtým, ako začnete, vždy vykonajte skúšku na inom kúsku dreva, aby ste sa uistili, že je vaše dieťa spokojné so vzorom a teplotou.**

VÝTVORY (str.14-22) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Súčasťou balenia sú rôzne doplnky - vyfarbujte drevo fixkami alebo nalepujte diamanty a trblietky! Malý oranžový nástroj na vyberanie kamienkov je užitočný na vyberanie diamantov a ich umiestnenie na bodku lepidla. Môžete pracovať na chránenom stole alebo priamo na stanici pre malé útvary. K dispozícii sú dve pracovné plochy - vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

Vaše prvé pokusy nemusia splniť vaše očakávania, ale pri gravírovaní, rovnako ako pri všetkých tvorivých činnostiach, platí, že prax robí majstra. Neponáhľajte sa, snažte sa čo najlepšie a pokračujte v cvičení a za chvíľu sa z vás stane majster!

Súprava obsahuje 12 drevených útvarov a záložku. Útvary bez otvorov sa použijú na výrobu magnetiek (str.16 v originálnom návode).

- 1-Ozdobte jednu stranu dreveného útvaru pomocou nástroja na vypaľovanie dreva.
 - 2- Pridajte farby, diamanty alebo trblietky.
 - 3- Vezmite samolepiaci magnet, odlepte podklad a prilepte magnet na zadnú stranu tvaru.
- A je to hotové! Svoj drevený útvar ste premenili na magnet!

Päť nižšie uvedených útvarov je určených na výrobu náhrdelníkov (vid' obrázky na str.18 v originálnom návode):

- 1- Ozdobte jednu stranu dreveného útvaru pomocou nástroja na vypaľovanie dreva.
 - 2- Pridajte farby, diamanty alebo trblietky.
 - 3 - Otvorte veľký zlatý krúžok a vložte ho do otvoru. Zatvorte krúžok. Cez krúžok prevlečte zlatú retiazku.
 - 4-Otvorte dva malé zlaté krúžky a pripevnite ich na každý koniec retiazky. Na jeden z krúžkov pripevnite koncovú zatváraciu karabínku. Zatvorte krúžky.
- A je to hotové! Z vášho útvaru ste vytvorili nádherný náhrdelník!

Nižšie uvedené dva útvary sú určené na výrobu príveskov na kľúče (vid obrázky na str.20 v originálnom návode):

- 1 -Ozdobte jednu stranu dreveného útvaru pomocou nástroja na vypaľovanie dreva.
 - 2 -Pridajte farby, diamanty alebo trblietky.
 - 3 -Otvorte strieborný krúžok a vložte ho do otvoru.
 - 4 -Pripevnite retiazku na kľúče ku krúžku a zatvorte ho.
- A je to hotové! Z vášho útvaru ste vytvorili prívesok na kľúče!

Nezabudnite ozdobiť záložku do knihy! Vďaka malým ušiam z nej môžete vytvoriť takmer akékoľvek zvieratko. Tu je niekoľko príkladov (vid' obrázky na str.22 v originálnom návode):

Keď použijete všetky priložené drevené útvary, v hobby obchodoch ľahko nájdete ďalšie. Môžete použiť aj tenké drevené doštičky!

GRAVÍROVANIE KOVU (str.23) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Nástroj na gravírovanie kovu poškrabe vrchnú vrstvu kovu a odhalí ružovkastú farbu. Keď je nástroj zapnutý, otáča sa - nedotýkajte sa ho prstami.

FUNKCIE (str.23) Sledujte ilustrácie v originálnom návode.

Nástroj na gravírovanie kovov sa používa pomerne jednoducho. Vložte batérie podľa obrázka na strane 6 (v originálnom návode). Podržte čierne tlačidlo stlačené, aby ste zapli gravírovací nástroj na kov. Ak tlačidlo uvoľníte, nástroj sa vypne. Uistite sa, že ho počas gravírovania držíte stlačené.

VÝTVORY (str.24) Sledujte ilustrácie v originálnom návode,

Päť nižšie uvedených útvarov je určených na výrobu náhrdelníkov (vid' obrázky na str.24 v originálnom návode):

- 1-Ozdobte jednu stranu kovového útvaru pomocou nástroja na gravírovanie kovu.
 - 2- Otvorte strieborný krúžok a vložte ho do otvoru. Krúžok zatvorte.
 - 3- Cez krúžok prevlečte striebornú retiazku.
 - 4- Otvorte dva malé strieborné krúžky a pripevnite ich na každý koniec retiazky. Na jeden z krúžkov pripevnite koncovú zatváraciu karabínku. Zatvorte oba krúžky.
- A je to hotové! Z vášho útvaru ste vytvorili nádherný náhrdelník!

Nižšie uvedené tri útvary sú určené na výrobu príveskov na kľúče (vid' obrázky na str.26v originálnom návode):

- 1 - Ozdobte jednu stranu kovového útvaru pomocou nástroja na gravírovanie kovu.
 - 2- Otvorte strieborný krúžok a vložte ho do otvoru.
 - 3 - Pripevnite retiazku na kľúče ku krúžku a zatvorte ho.
- A je to hotové! Z vášho útvaru ste vytvorili prívesok na kľúče!

Keď použijete všetky priložené útvary, môžete gravírovať všetky druhy kovov, ale efekty sa budú líšiť v závislosti od zvoleného kovu. Kov použitý v súprave je postríbrebné železo. Nechajte svojho tvorivého ducha voľne plynúť!