

## **Detská dotyková lampa s diaľkovým ovládaním Žirafa**

### **Základné informácie:**

Názov produktu: Detská dotyková lampa s diaľkovým ovládaním Žirafa

Číslo položky: 52-0054

Napätie: 5V 1000 mA

Výkon: 1 W

Batéria: 1200 mAh

Materiál: ABS, silikón

Príslušenstvo: kábel USB-C

### **Návod na použitie**

1. Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Nabíjajte pod napätím/prúdom: DC5V 1000mA, alebo napojením power banky s rovnakým napätím. Čas úplného nabitia je približne 3 hodiny. Keď sa lampa nabíja, bliká červená kontrolka. Po úplnom nabití červená kontrolka svieti.
2. Zapnite vypínač, rozsvieti sa teplé svetlo a bude svietiť približne ~ 15 hodín (pri plnom nabití), stlačte vypínač znova, svetlo sa vypne.
3. Ak stlačíte vypínač na 4 sekundy, svetlo 2x zabliká a lampa sa nastaví na automatické vypnutie po 2 hodinách.
4. Ak chcete, aby lampa menila farby, zapnite ju a po rozsvietení svetla do nej ťuknite rukou. Ak do nej ťuknete znova, ostane svietiť zvolená farba. Ďalším ťuknutím svetlo zhasne.
5. Keď sa svetlo vypne poklepaním, lampa je stále pod pokojovým prúdom. Ak lampu nepoužívate dlhší čas, vypnite ju vypínačom, aby ste znížili poškodenie batérie.
6. Po skončení nabíjania odpojte lampu od zdroja.

### **Upozornenie**

1. Deti mladšie ako 6 rokov by mali výrobok používať len pod priamym dohľadom dospelšej osoby.
2. Toto nie je hračka.
3. V prípade poškodenia výrobku nedemontujte vnútorné zariadenie.
4. Ak sa lampa dlhší čas nepoužíva, uložte ju na suché miesto.

### **Záruka**

Záruka sa vzťahuje na výrobné, technické a kvalitatívne problémy, v rámci nasledujúcich podmienok:

1. Výrobok bol používaný v súlade s návodom a riadne udržiavaný
2. Bolo použité len príslušenstvo odporúčané výrobcom (vrátane nabíjania napätím nie väčším ako DC5V 1000mA).
3. Výrobok nebol rozobraný ani upravovaný.
4. Po prvom príznaku poruchy používateľ prestal výrobok používať.
5. Pri poškodeniach spôsobených preťažením výrobku v dôsledku nadmerného a/alebo nesprávneho používania stráca táto záruka platnosť.
6. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia, pokiaľ nedošlo k výrobným alebo materiálovým chybám.
7. Priložený USB kábel je vymenený len v prípade poškodenia konektorov.
8. Záručná doba je 2 roky od dátumu nákupu.
9. Výrobok sa musí používať v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia platnými vo vašej krajine.

Symbol preškrtnutého koša na odpady na kolieskach sa používa na informovanie spotrebiteľov, aby nevyhadzovali odpad z elektrických a elektronických zariadení do košov s iným odpadom. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať odpadové zariadenie na recykláciu, kontaktujte miestny úrad, službu na likvidáciu odpadu alebo najbližšiu predajňu.

Výrobca: Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o., Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Poľsko

Distribútor: kiWision s.r.o., Budovateľská 1062/25, 821 08 Bratislava