

## Dětská dotyková lampa Kočička

### Základní informace:

Název produktu: Dětská dotyková lampa Kočička

Číslo položky: 52-0008

Napětí: 5 V 1000 mA

Výkon: 0,4 W

Baterie: 1200 mAh

### Návod k použití

1. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Nabíjejte pod napětím/proudem: DC5V 1000mA, nebo napojením power banky se stejným napětím. Čas úplného nabití je přibližně 3 hodiny. Když se lampa nabíjí, bliká červená kontrolka. Po úplném nabití červená kontrolka svítí.
2. Zapněte vypínač, rozsvítí se teplé světlo a bude svítit přibližně ~ 12 hodin (při plném nabití), stiskněte vypínač znovu, světlo se vypne.
3. Pokud stisknete vypínač na 4 sekundy, světlo 2x zabliká a lampa se nastaví na automatické vypnutí po 2 hodinách.
4. Chcete-li, aby lampa měnila barvy, zapněte ji a po rozsvícení světla do ní ťukněte rukou. Pokud do ní ťuknete znovu, zůstane svítit zvolená barva. Dalším ťuknutím světlo zhasne.
5. Když se světlo vypne poklepáním, lampa je stále pod klidovým proudem. Pokud lampu nepoužíváte delší dobu, vypněte ji vypínačem, abyste snížili poškození baterie.
6. Lampa je šetrná k životnímu prostředí, protože používá zabudovanou dobíjecí lithiovou baterii místo vyměnitelných baterií.

### Upozornění

1. Není vhodné pro děti mladší 3 let, obsahuje malé části. Návod uschovejte pro budoucí použití.
2. Toto není hračka. Používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
3. V případě poškození výrobku nedemontujte vnitřní zařízení.
4. Pokud se lampa delší dobu nepoužívá, uložte ji na suché místo.

### Záruka

Záruka se vztahuje na výrobní, technické a kvalitativní problémy, v rámci následujících podmínek:

1. Výrobek byl používán v souladu s návodem a řádně udržován
2. Bylo použito pouze příslušenství doporučené výrobcem (včetně nabíjení napětím ne větším než DC5V 1000mA).
3. Výrobek nebyl rozebrán ani upravován.
4. Po prvním příznaku poruchy uživatel přestal výrobek používat.
5. Při poškození způsobených přetížením výrobku v důsledku nadměrného a/nebo nesprávného používání ztrácí tato záruka platnost.
6. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, pokud nedošlo k výrobním nebo materiálovým chybám.
7. V případě poškození USB-C kabelu lze vady odstranit.
8. Záruční doba je 2 roky od data nákupu.
9. Výrobek se musí používat v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí platnými ve vaší zemi.



Symbol přeškrtnutého koše na odpadky na kolečkách se používá k informování spotřebitelů, aby nevyhazovali odpad z elektrických a elektronických zařízení do košů s jiným odpadem. Pro další informace o tom, kde můžete předat odpadní zařízení k recyklaci, kontaktujte místní úřad, službu pro likvidaci odpadu nebo nejbližší prodejnu.

Výrobce: Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o., Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko

Distributor: kiWision s.r.o., Budovatelská 1062/25, 821 08 Bratislava