

Dětská dotyková lampa Medvídek s dálkovým ovládáním Růžový

Základní informace:

Název produktu: Dětská dotyková lampa Medvídek s dálkovým ovládáním Růžový

Napětí: 5 V 1000 mA

Výkon: 0,4 W

Baterie: 1200 mAh

Příslušenství: dálkový ovladač s baterií CR2025, kabel USB-C

Návod k použití

1. Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Nabíjejte pod napětím/proudem: DC5V 1000mA, nebo napojením power banky se stejným napětím. Čas úplného nabití je přibližně 3 hodiny. Když se lampa nabíjí, bliká červená kontrolka. Po úplném nabití červená kontrolka svítí.
2. Zapněte vypínač, rozsvítí se teplé světlo a bude svítit přibližně ~ 12 hodin (při plném nabití), stiskněte vypínač znovu, světlo se vypne.
3. Pokud stisknete vypínač na 4 sekundy, světlo 2x zabliká a lampa se nastaví na automatické vypnutí po 2 hodinách.
4. Chcete-li, aby lampa měnila barvy, zapněte ji a po rozsvícení světla do ní ťukněte rukou. Pokud do ní klepnete znovu, zůstane svítit zvolená barva. Dalším ťuknutím světlo zhasne.
5. Když se světlo vypne poklepáním, lampa je stále pod klidovým proudem. Pokud lampu nepoužíváte delší dobu, vypněte ji vypínačem, abyste snížili poškození baterie.
6. Po skončení nabíjení odpojte lampu od zdroje.
7. Lampa je vyrobena z měkkého silikonu, takže po stlačení se její tvar vrátí do původní polohy. Čistit ji můžete vlhkým hadříkem, vyhněte se spodní části.

Upozornění

1. Děti mladší 6 let by měly výrobek používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
2. Toto není hračka.
3. V případě poškození výrobku nedemontujte vnitřní zařízení.
4. Pokud se lampa delší dobu nepoužívá, uložte ji na suché místo.

Záruka

Záruka se vztahuje na výrobní, technické a kvalitativní problémy, v rámci následujících podmínek:

1. Výrobek byl používán v souladu s návodem a řádně udržován
2. Bylo použito pouze příslušenství doporučené výrobcem (včetně nabíjení napětím ne větším než DC5V 1000mA).
3. Výrobek nebyl rozebrán ani upravován.
4. Po prvním příznaku poruchy uživatel přestal výrobek používat.
5. Při poškozeních způsobených přetížením výrobku v důsledku nadměrného a/nebo nesprávného používání ztrácí tato záruka platnost.
6. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, pokud nedošlo k výrobním nebo materiálovým chybám.
7. Příložený USB kabel je vyměněn pouze v případě poškození konektorů.
8. Záruční doba je 2 roky od data nákupu.
9. Výrobek se musí používat v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí platnými ve vaší zemi.



Symbol pro škrtnutého koše a na odpadky na kolečkách se používá k informování spotřebitelů, aby nevyhazovali odpad z elektrických a elektronických zařízení do košů s jiným odpadem. Pro další informace o tom, kde můžete předat odpadní zařízení k recyklaci, kontaktujte místní úřad, službu likvidace odpadu nebo nejbližší prodejnu.

Výrobce: Rabbit & Friends, Regnum sp. z o.o., Staniewicka 14, 03-310 Varšava, Polsko

Distributor: kiWision s.r.o., Budovatelská 1062/25, 821 08 Bratislava